

Testet og godkjent av:
✓ AMS 1550B,
✓ Boeing Doc. D6-17487,
✓ Boeing D6-7127,
✓ Airbus u. McDonnell Douglas ASTM F 487,
LH-Specification, Desinfektant test.

Viravæk

Fremragende desinfeksjonsrens som både rengjør og desinfiserer alle vaskbare overflater

Bruksområde:

- VIRAVÆK renser og desinfiserer alle overflater uten å etterlate striper. Kort sagt alle overflater som kan være grobunn for virus og bakterier.
- Kan brukes på alle typer plastoverflater, akryl, plexiglass og malte metalloverflater.
- Velegnet til rengjøring av betalingsterminaler, tv- og datautstyr.
- Perfekt til bruk i hjemmet, på jobben og innvendig i alle typer kjøretøy og offentlig kommunikasjon.
- Leveres til supermarkeder, kontormiljøer, bilforhandlere, utleieselskaper, kantiner, rengjøringsbyråer mm.
- Godkjent av flyindustrien. Exo Viravæk har vært anvendt i flyindustrien i mange år.

Egenskaper:

- Uten alkohol
- Har en fremragende rengjøringseffekt
- Fjerner fett og annet smuss
- Misfarger ikke lær, kunststoff, trebord, benkeplater og el. lign.
- Kan brukes på alle ikke porøse overflater.
- Tørker raskt – uten å etterlate striper.
- Behagelig duft
- Virker antistatisk på alle behandlede overflater
- Effektiv mot bakterier, sopp og virus (heriblant hepatitt B og Hiv)
- Produktet oppfyller alle krav i forhold til bionedbrytbarhet.
- Fjerner dokumentert bakterier og virus, inklusiv COVID19 (SARS2) og Influensavirus.
- Produktets desinfeksjonsevne er godkjent og testet etter: EN14476:2013+A2:2019 og EN16615:2015.

Bruksanvisning:

- ✓ Produktet er klart til bruk og skal ikke fortynnes!
- ✓ Påfør produktet og la det få virke i 10 minutter. Tørk etter med en ren klut

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller ta kontakt med Remitek AS.



TEKNISK DATA

Utseende: Rød
Lukt: Svak fruktig lukt
pH i konsentrat: ~8,5
Tetthet: ~1004 g/cm³
Kokepunkt: 110 °C
Smeltepunkt: - 80 °C
Løselighet i vann: helt løselig i vann
Lagring: Frostfritt

Forpakning	Art.nr.
10 liter	TD10814
5 liter	TD10813
2,5 liter	TD10812
750 ml	TD10811
Virawipes	TD42030
Virawibes refill	TD41410

